Riistakamera aloituspaketti SG880

Sensegram kuvanvälitys- ja pilvipalvelu

SEKÄ

Scout Guard SG880MK-14mHD riistakamera

Käyttöohje



Sivu 1

Kiitos, kun hankit riistakamera aloituspakettimme! Paketissa on kaikki, mitä tarvitset.

1. Riistakamera tarvikkeineen

2. Pikaohje Sensegram palvelun ja kameran käyttöönotosta

Sensegram on ilmainen riistakameroiden käyttöönotto- sekä kuvien vastaanotto- ja välityspalvelu. Lisäksi maksullinen Sensegram pilvipalvelu tarjoaa markkinoille aivan uutta. Pilvipalvelussa kuvasi ovat tallessa ja helposti selattavissa. Hallitset palvelussa myös yhtä tai useampaa kameraasi ja voit jopa jakaa niiden sisältöä, jos haluat. Tämä aloituspaketti sisältää Sensegram Premium pilvipalvelun 3 kuukaudeksi.

Jatka avaamalla paketissa oleva erillinen Pikaohje ja seuraa ohjeita.

Mikäli tarvitset yksityiskohtaisempaa tietoa, lue tästä eteenpäin.

Sisältö

1 Peruskäyttö	5
2 Aloita	7
3 Käytönnöllisiä ohjeita	8
3.1 Miten pyydän kamerasta	kuvan
tekstiviestin avulla?	8
3.1 Kameran perusasetukset	9
3.2 Kameran asetuksien muuttami	nen 11
3.3 Kuvien hallinta ja	katselu
muistikortilta	11
3.4 Laser-osoitin	
3.5 Kauko-ohiain	
3.6 Kameran info näyttö	
3.6.1 SIM-kortin kuvake	
3.7 Kamera suuntaus ja käyttötila.	
4 Usein kysyttyä	
5 Tekniset tiedot	
5.1 Lämnöliike- ja kuvakeila	
5 2 Paristot	18
6 Kamaran valikan asatuksat	·····10 20
7 Acalista	····· 20 95
 Vsalista 8 Kamaran asat 	&J 9G
0 Unomontulzat	20 97
J MUUIIIAULUKSEL	

<u>1 Peruskäyttö</u>

Sensegram pilvipalveluun kytkettyä riistakameraa käytetään muun muassa etäkuvaamiseen, -valvontaan, -luonnon tarkkailuun ja tutkimukseen. **Sijoita kamerasi sinne, missä tarve on.**

Miten hankkimasi Sensegram palveluun kytketty riistakamera toimii?

Ensimmäiseksi kamera ottaa 14 megapikselin kolmen kuvan sarjan (oletus) kameran muistikortille. Kuvanoton laukaisee

a. Kameran lämpöliiketunnistin (oletuksena päällä)

Kameran lämpöliiketunnistin laukaisee kolmen kuvan sarjan, kun se havaitsee liikkuvan lämpimän kohteen kuten ihmisen, eläimen tai ajoneuvon kameran keilassa.

- b. Kameran käyttäjä lähettämällä tekstiviestin kamerassa olevaan matkapuhelinliittymään (katso <u>3.1</u>)
- c. Kameran käyttäjä asettamalla aikavälikuvauksen päälle kameran valikosta.

Toiseksi kamera lähettää välittömästi matalaresoluutioisemman kuvan Sensegram vastaanotto- ja välityspalveluun. Sensegram välittää ja ilmoittaa saapuneesta kuvasta sähköpostiisi (oletus).

Kolmanneksi, sinä voit katsoa ja hallita kuvia haluamallasi laitteella – tietokone, kannettava, tabletti tai älypuhelin.

Voit katsella kameran lähettämiä kuvia ilmaiseksi sähköpostistasi, jotka Sensegram palvelu välittää. pilvipalvelun liittyä Jos päätät maksavaksi markkinoiden käyttäjäksi, käyttöösi saat riistakameraominaisuudet; edistyksekkäimmät hallinnoit helposti kuvia ja kameroitasi, toteutat älykkään kuvagallerian avainsanoineen ja voit antaa muille oikeuksia nähdä kamerasi kuvia, jos haluat.

Tämän aloituspaketin mukana saat Sensegram Premium ominaisuudet käyttöösi 3 kuukaudeksi.

<u>2 Aloita</u>

Aloittaaksesi tarvitset tietokoneen varustettuna internet-yhteydellä sekä SD muistikorttipaikalla.

Avaa tämän jälkeen **Pikaohje** ja noudata opastettua käyttöönottoa. Käyttöönotto kestää muutamia minuutteja.

<u>3 Käytönnöllisiä ohjeita</u>

3.1 Miten pyydän kamerasta kuvan tekstiviestin avulla?

Ehdot:

- a. Käyttöönoton yhteydessä syötit matkapuhelinnumeron, josta nyt olet pyytämässä kuvaa kameralta
- b. Kamerasi on päällä ja siinä on toimiva matkapuhelinliittymä

Lähetä seuraava tekstiviesti kameran liittymänumeroon:

#t#e#

Kamera ottaa 3 kuvan sarjan ja lähettää niistä ensimmäisen pilvipalveluun. Sensegram pilvipalvelu vastaanottaa kuvan ja ilmoittaa siitä sähköpostiin, jonka syötit käyttöönoton yhteydessä (oletus). Voit halutessasi vaihtaa sähköpostiilmoituksien asetuksia sekä ilmoitukset vastaanottavaa sähköpostia käyttäjätililläsi Sensegram palvelussa.

3.1 Kameran perusasetukset

Seuraavassa on listattu kameraan perusasetukset, joita voi hienosäätää turvallisesti ilman, että kameran lähetystoiminnot muuttuvat ja kamera lakkaa lähettämästä kuvia.

Kameran	Perus-	Vaihtoehdot	A 1º 1º1-1
valikko	asetus		Апуанкко
		English	
Viali	Suomi	Deutsch	
Klell	Suomi	Svenska	
		Dansk	
	Voit tarvittaessa asettaa kameran ajan ja		
	päivämääräi	n uudelleen esim. _I	paristojen
Aseta aika	aika vaihdon yhteydessä. Käyttöönoton		
	yhteydessä käyttöönoton hetki tallentuu		
	kameraan.		
	Kamera ottaa kuvia asetetulla aikavälillä		
Aikaväli-	5min – 8h. Oletuksena ajastus on pois		
kuvaus	päältä. Joko liiketunnistimen tai		
	aikavälikuvauksen on oltava päällä.		
DID		Korkea	
r IN borkkyyc	Normaali	Matala	
петккууз		Pois	
DID viivo	5 Sek	0–55 Sek,	
	(arvo 12)	1–60 Min	
Etäohjaus	Päällä	Pois	

Kameran perusasetuksia ei ole välttämätöntä koskaan säätää. Ainoastaan päivämäärä ja aika tulee asettaa uudelleen paristonvaihdon yhteydessä.

3.2 Kameran asetuksien muuttaminen

Kameran asetuksia voi katsoa ja muuttaa kamerasta:

- a. Käännä kameran virtakytkin **TEST** asentoon
- b. Paina kauko-ohjaimesta **MENU**
- c. Selaa valikkoja [°]▲" ja "▼" painikkeilla
- d. Vaihda arvoja "◀" ja "▶" painikkeilla
- e. Paina "OK" tallentaaksesi uuden arvon

Huomio: Uusi arvo tallentuu vain painamalla "OK" näppäintä.

3.3 Kuvien hallinta ja katselu muistikortilta

Voit hallita kuvia kameran muistikortilla kameran näytön ja kauko-ohjaimen avulla.

Katso kuvia kameran näytöllä

- 1. Käännä kameran virtakytkin TEST asentoon
- 2. Paina **OK** kauko-ohjaimessa
- 3. Selaa kuvia painamalla **UP** tai **DOWN** kauko-ohjaimessa
- 4. Paina **OK** palataksesi kameran infonäyttöön

Kuvien poisto

- 1. Käännä kameran virtakytkin **TEST** asentoon
- 2. Valitse ensimmäinen kuva, jonka haluat poistaa
- 3. Paina kauko-ohjaimessa **MENU**
- 4. Paina "◀" tai "▶" jos haluat valita useamman poistettavan kuvan kerralla
- 5. Paina kauko-ohjaimessa **OK**, jolloin valitut kuvat poistetaan

Huomio: **Suosittelemme** kuvien hallintaan Sensegram pilvipalvelun monipuolisia ominaisuuksia. Huomioi lisäksi, että tämä kameramalli kamerasta täyskokoisia ei lähetä kuvia säästääkseen paristoja. Täysikokoiset kuvat löytyvät kameran muistikortilta. Ota talteen tärkeät täysikokoiset kuvat tietokoneen avulla.

3.4 Laser-osoitin

Kauko-ohjaimessa on käytössä laservalo. Paina kauko-ohjaimessa * -painiketta.

Huomio: Laser voi olla vahingollinen, jos sillä osoitetaan suoraan silmiin.

3.5 Kauko-ohjain

Kauko-ohjaimen avulla pääset käsiksi kameran valikoihin. Kauko-ohjain on infrapuna tyyppiä ja sen kantama on maksimissaan noin 10 metriä.

Huomio:

Kauko-ohjain vaatii toimiakseen, että kamerassa on antenni kiinnitettynä. Kun käynnistät kameran, odota 10 – 20 sekuntia, jotta kamera ehtii täysin käynnistyä ja yhdistää matkapuhelinverkkoon. Ennen tätä kauko-ohjain ei välttämättä toimi.





Sivu 13



3.6 Kameran info näyttö

Kun käännät kameran virtakytkimen **TEST** asentoon, kameran näyttöön ilmestyy seuraavat symbolit:



3.6.1 SIM-kortin kuvake

SIM-kortti kuvakkeet:

 SIM-kortti on asetettu ja kamera sen havaitsee
 Kamerassa ei ole SIM-korttia tai kamera ei sitä havaitse

Vihje! Vaikka et laita kameraan SIM-korttia, kamera ottaa silti kuvia muistikortille muttei lähetä niitä. Kameraa voi siten käyttää ilman SIM-korttia.

3.7 Kamera suuntaus ja käyttötila

Kamera on käyttötilassa virtakytkimen ollessa **ON** asennossa. Hyödynnä kamera suuntaamisessa kauko-ohjaimen laser-valoa painamalla kauko-ohjaimessa * painiketta. Kun virtakytkin on käännetty ON asentoon, kameran etusivun punainen LED-valo vilkkuu 10 sekuntia, jonka jälkeen kamera on toiminnassa.

<u>4 Usein kysyttyä</u>

K1: Kameran linssin edessä on jotain. Onko kamera rikki?



V1: Kamera ei ole rikki. IR-leikkuri aktivoituu suojaamaan linssiä, kun kameraan kytketään virrat päälle.

K2: Kameran LCD näyttö ei enää toimi. Mitä tehdä? V2: Todennäköisimmin kamerassa ei ole muistikorttia, kun kamera käynnistetään. Tarkista, että kamerassa on toimiva muistikortti ja käännä virtakytkin uudelleen ON asentoon.

<u>5 Tekniset tiedot</u>

Kuwakanna	5MP väri CMOS, 14MP	
Kuvakenno	interpolointi	
T	F/NO=2.4	
LINSSI	Kuvakeila=57°	
Lämpöliiketunnisti	10	
men herkkyys	1811	
Kameran näyttö	1.44" LCD	
Muistikortti	8 GB - 32 GB	
Kuvan tarkkuus	14MP=4320×3240 pikseliä	
Lähetettävän		
kuvan tarkkuus	800x600 piksella	
	Säädettävä	
PIR nerkkyys	(korkea/normaali/matala/pois)	
Kuvanopeus	1.2s	
Paino	300g (ilman paristoja)	
Toiminta/säilytys	20 L60°C / 20 L70°C	
lämpötilat	-20 - +00 C / -30 - +70 C	
Virtalähtaan	8×AA tai 4×AA	
	Ulkoinen virtalähde 6V,2A	
Matalan virran	I FD indikaattori	
indikaatio		
Äänen tallennus	ON	
Koko	140 x 87 x 55 mm	
Kosteusrajat	5% - 90%	
Turvallisuus	FCC, CE, RoHS	

5.1 Lämpöliike- ja kuvakeila

Lämpöliiketunnistin yltää maksimissaan 18 metriin.

Lämpöliiketunnistimen keila (α) on kapeampi kuin kuvakeila (β). Tällä ratkaisulla pyritään välttämään tyhjiä kuvia vaikkakin kohteen nopeus ja suunta saattavat edelleen aiheuttaa tyhjiä kuvia.



5.2 Paristot

Kamerassa käytetään AA koon paristoja. Seuraavat paristotyypit ovat kameran kanssa yhteensopivia

- 1. Lithium-ion paristot (pitkäkestoisia)
- 2. Alkaliparistot (lyhyempi kesto)
- 3. Ladattavat alkaaliakut
- 4. Ladattavat NiMH-akut

Ladattavien akkujen käytön yhteydessä voi ilmentyä lähetysongelmia, koska ladattavien akkujen jännitetasot ovat matalampia ja vaihtelevat. Kun kameran paristot tyhjentyvät, kamera sulkeutuu automaattisesti kahden piippauksen jälkeen. Vaihda tällöin paristot.

Huomio: Räjähdysvaara, jos kamerassa käytetään vääränlaisia paristoja. Kierrätä tyhjät paristot vallitsevien, oikeiden käytänteiden mukaisesti.

XOikea kameran ja virtalähteiden hävittäminen. Tämä merkki kertoo, että kamera virtalähteineen tulee hävittää ja kierrättää EU:n säännösten mukaisesti.

<u>6 Kameran valikon asetukset</u>

Kamerasi asetukset on säädetty peruskäyttöä varten sopivasti. Mikäli näet tarpeelliseksi hienosäätää asetuksia, kohdassa <u>3.1</u> on esitetty ne asetukset, joiden avulla kameran toimintaa voidaan pyrkiä parantamaan erilaisissa kuvausympäristöissä ja –tilanteissa. Vastaavat asetukset ovat seuraavassa taulukossa tummennettuna.

Huomio! Punaisella merkittyjen asetusten muuttaminen johtaa kameran ja pilvipalvelun välisen yhteyden katkeamiseen.

Setting Items	Description
Kieli	English, Suomi, Deutsch, Svenska, Dansk tuettu
Kameran tila	Kuva tilassa kamera ottaa ja lähettää kuvia. Kuva + Video tilassa kamera ottaa ja lähettää yhden kuvan sekä tallentaa tapahtumasta videoklipin muistikortille. Video –tilassa kamera ottaa videoklipin muistikortille mutta ei lähetä mitään.

Aseta aika	Aseta kameran aika ja päivämäärä. Muuta arvoja tarvittaessa kuten paristonvaihdon yhteydessä. Päiväformaatti on kuukausi/päivä/vuosi ja aikaformaatti tunnit:minuutit:sekunnit. Kameran käyttöönoton yhteydessä kameraan asetetaan käyttöönottohetki
Kuyan koko	5. 10 tai 14 (oletus) meganikseliä
Kuvasaria	Kamera ottaa 1-3 kuvaa / laukaisu
Videon	Vaihtoehdot 1280x720 tai 640x480
koko	pikseliä
Videon pituus	Tallennettavan videon pituus. Valinta vaikuttaa vain video tai kuva+video tilassa sekä kun kameran virtakytkin on ON-asennossa. Arvon voi asettaa välillä 5-60 sek aina sekunnin välein. Oletusarvo on 10 sek. Paina VASEN ja OIKEA kauko-ohjaimesta muuttaaksesi arvoja.
Aikaväli- kuvaus	Kamera ottaa kuvia asetetulla aikavälillä 5min – 8h. Oletuksena ajastus on pois päältä. Joko liiketunnistimen tai aikavälikuvauksen on oltava päällä.
PIR	Määritä lämpöliiketunnistimen

PIR viive(oletus), Matala, Pois. Korkeampi arvo tarkoittaa herkempää laukaisua. Sisätiloissa ja pienihäiriöisissä ympäristöissä suositellaan käytettäväksi korkeaa herkkyyttä ja vastaavasti häiriö- alttiissa ulkoympäristössä, jossa lämpösäteilyn määrä kameran keilassa vaihtelee, matalampaa herkkyyttä. Lisäksi herkkyys on vahvasti lämpötilasidonnainen. Mitä lämpimämpi ympäristö, sitä suurempi herkkyys tarvi- taan. Huomio: Joko lämpöliike- tunnistin tai aikavälikuvaus tu- lee olla kamerassa päällä.PIR viiveViive määrittää ajan, kuinka kauan lämpöliiketunnistin on pois päältä edellisestä laukaisusta. Tällä aikavälillä kamera lämpöliikketunnistin ei reagoi kameran keilassa olevaan lämpöliikkeeseen. Pisin aikaväli on 1 tunti.		herkkyys. Korkea, Normaali		
Korkeampiarvotarkoittaa herkempääherkempäälaukaisua.Sisätiloissa japienihäiriöisissä ympäristöissäsuositellaan käytettäväksikorkeaa herkkyyttä ja vastaavasti häiriö- alttiissa ulkoympäristössä, jossa lämpösäteilyn määrä kameran keilassa vaihtelee, matalampaa herkkyyttä. Lisäksi herkkyys on vahvasti lämpötilasidonnainen. Mitä lämpimämpi ympäristö, sitä suurempi herkkyys tarvi- taan. Huomio: Joko lämpöliike- tunnistin tai aikavälikuvaus tu- lee olla kamerassa päällä.PIR viiveViive määrittää ajan, kuinka kauan lämpöliiketunnistin on pois päältä edellisestä laukaisusta. Tällä aikavälillä kamera lämpöliikkeeseen. Pisin aikaväli on 1 tunti.		(oletus), Matala, Pois.		
PIR viiveViive määrittää alaukaisua. Sisätiloissa ja pienihäiriöisissä suositellaan käytettäväksi sitä suusempi herkkyyttä ja vastaavasti häiriö- alttiissa ulkoympäristössä, jossa lämpösäteilyn määrä kameran keilassa vaihtelee, matalampaa herkkyyttä. Lisäksi herkkyys on vahvasti lämpötilasidonnainen. Mitä lämpimämpi ympäristö, sitä suurempi herkkyys tarvi- taan. Huomio: Joko lämpöliike- tunnistin tai aikavälikuvaus tu- lee olla kamerassa päällä.PIR viiveViive määrittää ajan, kuinka kauan lämpöliiketunnistin on pois päältä edellisestä laukaisusta. Tällä aikavälillä kamera lämpöliiketunnistin ei reagoi kameran keilassa olevaan lämpöliikkeeseen. Pisin aikaväli on 1 tunti.		Korkeampi arvo tarkoittaa		
PIR viiveSisätiloissa ja pienihäiriöisissä ympäristöissä suositellaan käytettäväksi korkeaa herkkyyttä ja vastaavasti häiriö- alttiissa ulkoympäristössä, jossa lämpösäteilyn määrä kameran keilassa vaihtelee, matalampaa herkkyyttä. Lisäksi herkkyys on vahvasti lämpötilasidonnainen. Mitä lämpimämpi ympäristö, sitä suurempi herkkyys tarvi- taan. Huomio: Joko lämpöliike- tunnistin tai aikavälikuvaus tu- lee olla kamerassa päällä.PIR viiveViive määrittää ajan, kuinka kauan lämpöliiketunnistin on pois päältä edellisestä laukaisusta. Tällä aikavälillä kamera lämpöliiketunnistin ei reagoi kameran keilassa olevaan lämpöliikkeeseen. Pisin aikaväli on 1 tunti.Ei suositella käytettävän. Kameran		herkempää laukaisua.		
ympäristöissäsuositellaan käytettäväksikäytettäväksikorkeaa herkkyyttä ja vastaavasti häiriö- alttiissa ulkoympäristössä, jossa lämpösäteilyn määrä kameran keilassa vaihtelee, matalampaa herkkyyttä. Lisäksi herkkyys on vahvasti lämpötilasidonnainen. Mitä lämpimämpi ympäristö, sitä suurempi herkkyys tarvi- taan. Huomio: Joko lämpöliike- tunnistin tai aikavälikuvaus tu- lee olla kamerassa päällä.PIR viiveViive määrittää ajan, kuinka kauan lämpöliiketunnistin on pois päältä edellisestä laukaisusta. Tällä aikavälillä kamera lämpöliiketunnistin ei reagoi kameran keilassa olevaan lämpöliikkeeseen. Pisin aikaväli on 1 tunti.Ei suositella käytettävän. Kameran		Sisätiloissa ja pienihäiriöisissä		
käytettäväksikorkeaa herkkyyttä ja vastaavasti häiriö- alttiissa ulkoympäristössä, jossa lämpösäteilyn määrä kameran keilassa vaihtelee, matalampaa herkkyyttä. Lisäksi herkkyys on vahvasti lämpötilasidonnainen. Mitä lämpimämpi ympäristö, sitä suurempi herkkyys tarvi- taan. Huomio: Joko lämpöliike- tunnistin tai aikavälikuvaus tu- lee olla kamerassa päällä.PIR viiveViive määrittää ajan, kuinka kauan lämpöliiketunnistin on pois päältä edellisestä laukaisusta. Tällä aikavälillä kamera lämpöliiketunnistin ei reagoi kameran keilassa olevaan lämpöliikkeeseen. Pisin aikaväli on 1 tunti.Ei suositella käytettävän. Kameran		ympäristöissä suositellaan		
PIR viiveNerkkyyttä ja vastaavasti häiriö- alttiissa ulkoympäristössä, jossa lämpösäteilyn määrä kameran keilassa vaihtelee, matalampaa herkkyyttä. Lisäksi herkkyys on vahvasti lämpötilasidonnainen. Mitä lämpimämpi ympäristö, sitä suurempi herkkyys tarvi- taan. Huomio: Joko lämpöliike- tunnistin tai aikavälikuvaus tu- lee olla kamerassa päällä.PIR viiveViive määrittää ajan, kuinka kauan lämpöliiketunnistin on pois päältä edellisestä laukaisusta. Tällä aikavälillä kamera lämpöliiketunnistin ei reagoi kameran keilassa olevaan lämpöliikkeeseen. Pisin aikaväli on 1 tunti.Ei suositella käytettävän. Kameran		käytettäväksi korkeaa		
PIR viiveViive määrittää ajan, kuinka kauan lämpöliiketunnistin on pois päältä edellisestä laukaisusta. Tällä aikaväli on 1 tunti.PIR viiveKiive kamera kauan lämpöliiketunnistin ei reagoi kameran kameran keilassa		herkkyyttä ja vastaavasti häiriö-		
PIR viivelämpösäteilyn määrä kameran keilassa vaihtelee, matalampaa herkkyyttä. Lisäksi herkkyys on vahvasti lämpötilasidonnainen. Mitä lämpimämpi ympäristö, sitä suurempi herkkyys tarvi- taan. Huomio: Joko lämpöliike- tunnistin tai aikavälikuvaus tu- lee olla kamerassa päällä.PIR viiveViive määrittää ajan, kuinka kauan lämpöliiketunnistin on pois päältä edellisestä laukaisusta. Tällä aikavälillä kamera lämpöliiketunnistin ei reagoi kameran keilassa olevaan lämpöliikkeeseen. Pisin aikaväli on 1 tunti.Ei suositella käytettävän. Kameran		alttiissa ulkoympäristössä, jossa		
PIR viiveKeilassa vaihtelee, matalampaa herkkyyttä. Lisäksi herkkyys on vahvasti lämpötilasidonnainen. Mitä lämpimämpi ympäristö, sitä suurempi herkkyys tarvi- taan. Huomio: Joko lämpöliike- tunnistin tai aikavälikuvaus tu- lee olla kamerassa päällä.PIR viiveViive määrittää ajan, kuinka kauan lämpöliiketunnistin on pois päältä edellisestä laukaisusta. Tällä aikavälillä kamera lämpöliiketunnistin ei reagoi kameran keilassa olevaan lämpöliikkeeseen. Pisin aikaväli on 1 tunti.Ei suositella käytettävän. Kameran		lämpösäteilyn määrä kameran		
PIR viiveViive määrittää ajan, kuinka kauan lämpöliiketunnistin on pois päältä edellisestä laukaisusta. Tällä aikavälillä kamera lämpöliiketunnistin ei reagoi kameran keilassa olevaan lämpöliikkeeseen. Pisin aikaväli on 1 tunti.		keilassa vaihtelee, matalampaa		
vahvasti lämpötilasidonnainen. Mitä lämpimämpi ympäristö, sitä suurempi herkkyys tarvi- taan. Huomio: Joko lämpöliike- tunnistin tai aikavälikuvaus tu- lee olla kamerassa päällä.PIR viiveViive määrittää ajan, kuinka kauan lämpöliiketunnistin on pois päältä edellisestä laukaisusta. Tällä aikavälillä kamera lämpöliiketunnistin ei reagoi kameran keilassa olevaan lämpöliikkeeseen. Pisin aikaväli on 1 tunti.Ei suositella käytettävän. Kameran		herkkyyttä. Lisäksi herkkyys on		
Mitä lämpimämpi ympäristö, sitä suurempi herkkyys tarvi- taan. Huomio: Joko lämpöliike- tunnistin tai aikavälikuvaus tu- lee olla kamerassa päällä.Viive määrittää ajan, kuinka kauan lämpöliiketunnistin on pois päältä edellisestä laukaisusta. Tällä aikavälillä kamera lämpöliiketunnistin ei reagoi kameran keilassa olevaan lämpöliikkeeseen. Pisin aikaväli on 1 tunti.Ei suositella käytettävän. Kameran		vahvasti lämpötilasidonnainen.		
sitä suurempi herkkyys tarvi- taan. Huomio: Joko lämpöliike- tunnistin tai aikavälikuvaus tu- lee olla kamerassa päällä.PIR viiveViive määrittää ajan, kuinka kauan lämpöliiketunnistin on pois päältä edellisestä laukaisusta. Tällä aikavälillä kamera lämpöliiketunnistin ei reagoi kameran keilassa olevaan lämpöliikkeeseen. Pisin aikaväli on 1 tunti.Ei suositella käytettävän. Kameran		Mitä lämpimämpi ympäristö,		
taan. Huomio: Joko lämpöliike- tunnistin tai aikavälikuvaus tu- lee olla kamerassa päällä.Viive määrittää ajan, kuinka kauan lämpöliiketunnistin on pois päältä edellisestä laukaisusta. Tällä aikavälillä kamera lämpöliiketunnistin ei reagoi kameran keilassa olevaan lämpöliikkeeseen. Pisin aikaväli on 1 tunti.Ei suositella käytettävän. Kameran		sitä suurempi herkkyys tarvi-		
tunnistin tai aikavälikuvaus tu- lee olla kamerassa päällä.Viive määrittää ajan, kuinka kauan lämpöliiketunnistin on pois päältä edellisestä laukaisusta. Tällä aikavälillä kamera lämpöliiketunnistin ei reagoi kameran keilassa olevaan lämpöliikkeeseen. Pisin aikaväli on 1 tunti.Ei suositella käytettävän. Kameran		taan. Huomio: Joko lämpöliike-		
lee olla kamerassa päällä.Viive määrittää ajan, kuinka kauan lämpöliiketunnistin on pois päältä edellisestä laukaisusta. Tällä aikavälillä kamera lämpöliiketunnistin ei reagoi kameran keilassa olevaan lämpöliikkeeseen. Pisin aikaväli on 1 tunti.Ei suositella käytettävän. Kameran		tunnistin tai aikavälikuvaus tu-		
PIR viiveViivemäärittääajan,kuinkapoispäältäedellisestälaukaisusta.Tälläaikavälilläkameralämpöliiketunnistineireagoikamerankeilassaolevaanlämpöliikkeeseen.Pisinaikavälion 1tunti.Eisuositellakäytettävän.		lee olla kamerassa päällä.		
PIR viive maarittaa ajan, kunika kauan lämpöliiketunnistin on pois päältä edellisestä laukaisusta. Tällä aikavälillä kamera lämpöliiketunnistin ei reagoi kameran keilassa olevaan lämpöliikkeeseen. Pisin aikaväli on 1 tunti. Ei suositella käytettävän. Kameran		Viivo määnittää oion kuinko		
PIR viivepoispäältäedellisestälaukaisusta.Tälläaikavälilläkameralämpöliiketunnistineireagoikamerankeilassaolevaanlämpöliikkeeseen.Pisinaikaväli on 1 tunti.Eisuositellakäytettävän.		kauan lämnöliikotunnistin on		
PIR viivepoilspualitacucinsestalaukaisusta.Tälläaikavälilläkameralämpöliiketunnistineireagoikamerankeilassaolevaanlämpöliikkeeseen.Pisinaikaväli on 1 tunti.Eisuositellakäytettävän.		nois näältä edellisestä		
PIR viivelatakaisusta.randanatyainakameralämpöliiketunnistineireagoikamerankeilassaolevaanlämpöliikkeeseen.Pisinaikaväli on 1 tunti.Eisuositellakäytettävän.Kameran		laukaisusta Tällä aikavälillä		
reagoi kameran keilassa olevaan lämpöliikkeeseen. Pisin aikaväli on 1 tunti. Ei suositella käytettävän. Kameran	PIR viive	kamera lämnöliiketunnistin ei		
Independent of the second se		reagoi kameran keilassa		
aikaväli on 1 tunti.Ei suositella käytettävän. Kameran		olevaan lämnöliikkeeseen. Pisin		
Ei suositella käytettävän. Kameran		aikaväli on 1 tunti.		
		Ei suositella käytettävän. Kameran		
Ajastin ajastus tapahtuu Sensegram	Ajastin	aiastus tanahtuu Sensegram		
pilvipalvelusta.	_			

MMS	Älä muuta tai muuten kamerasi
asetukset	lakkaa lähettämästä kuvia!
GPRS	Älä muuta tai muuten kamerasi
asetukset	lakkaa lähettämästä kuvia!
Lähetystila	Älä muuta tai muuten kamerasi lakkaa lähettämästä kuvia!
Kuvien	Älä muuta tai muuten kamerasi
lähetys	lakkaa lähettämästä kuvia!
Etäohjaus	Kun etäohjaus on PAALLA, kamera voi vastaanottaa etäoh- jaustekstiviestejä käyttöönoton yhteydessä asetetusta matkapu- helinliittymästä. Voit pyytää ka- merasta kuvan milloin haluat. Huomio: virrankulutus on suurempi etäohjauksen ollessa päällä, koska kameran lähetys-
	moduuli on aina päällä.
Position ID	moduuli on aina päällä. Kirjaimet A-Z. Kirjain ilmestyy kuvan alatunnisteeseen.
Position ID Versio	moduuli on aina päällä. Kirjaimet A-Z. Kirjain ilmestyy kuvan alatunnisteeseen. Kameran ohjelmiston versio ja IMEI koodi
Position ID Versio Formatoi nti	moduuli on aina päällä.Kirjaimet A-Z. Kirjain ilmestyy kuvan alatunnisteeseen.Kameran ohjelmiston versio ja IMEI koodiKaikki sisältö kameran muistikortilla tuhotaan ja muistikortti alustetaan uudel- leen. Olethan ottanut tarpeel- lisen data muistikortilta talteen, ennenkuin suoritat komennon?Palauttaa kameran tehdasasetukset

Tehdasasetusten palautuksen jälkeen tulee kameran asetukset päivittää Sensegram palvelun avulla, jotta kamera kytkeytyy takaisin, Sensegram välityspalveluun.

- 1. Kirjaudu sisään Sensegram tilillesi ja lataa kamerasi tiedoista asetustiedosto
- 2. Tallenna asetustiedosto kameran muistikortin GSM hakemistoon
- 3. Käynnistä kamera TEST tilaan, jolloin kamera lukee asetustiedoston
- 4. Käynnistä kamera uudelleen ON tilaan
- 5. Aiheuta liikettä ja seuraa pilvipalvelusta, että kamera lähettää kuvia

<u>7 Osalista</u>

Osa	Määrä
Kameraykskkö	1
Kauko-ohjain	1
USB-kaapeli	1
Kiinnityshihna	1
Puukiinnike	1
Antenni	1
AA-paristot	8
SD-muistikortti	1
Pikaohje	1
Prepaid SIM-kortti	1
Sensegram luotettava	1
kuvanvälitys	
Sensegram Premium	1
3kk pilviominaisuudet	

8 Kameran osat



Kamerassa on 1.5 tuuman LCD näyttö sekä mikrofoni.

<u>9 Huomautukset</u>

- ★Kameran toimintajännite on 6V. Korkeampi jännite rikkoo kameran.
- ★Asettaessasi paristoja, varmista että asetat ne oikeinpäin. Paristokelkassa on +/- merkinnät jokaiselle paristoriville.
- ★Aseta muistikortti kameraan aina kameran ollessa pois päältä. Kamerassa ei ole sisäistä muistia kuville ja videoille. Jos kamerassa ei ole muistikorttia, se sulkeutuu automaattisesti merkkiäänen jälkeen.
- ★Älä ota muistikorttia pois kamerasta kameran virtakytkimen ollessa ON tai TEST asennossa.
- ★On suositeltavaa formatoida uusi muistikortti kameran formatointitoiminnolla ennen sen käyttöönottoa.
- ★Jos kytket kameran USB —johdolla tietokoneeseen, se käyttäytyy kuin ulkoinen kovalevy / muistikortti.
- ★Virtakytkimen ollessa TEST asennossa, kamera sammuu automaattisesti 3 minuutin joutoajan jälkeen. Käytä virtakytkin OFF asennossa ja palauta TEST asentoon jatkaaksesi kameran TEST käyttöä.